



Furukawa - 0616901F - Batería Furukawa FTH16-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 14Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

14

Izquierda

150

87

161

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento s&lo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalaci&n. Una vez llenada de ´ la batería, ésta se sella y ya no ser& necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca m&s, adem&s de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del veh&culo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería;

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

V&lvulas de regulaci&n del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnolog&a avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versi&n precargada o seca con ´ aparte




充電方法 標準
CHARGING METHOD IS T.D.
MÉTHODE DE CHARGE NORMALE

1.4AX5~10

特種充電法
DR. QUICK
D. CH. RAPIDE

7AX1



FB SUPER
MF

SEALED TYPE BATTERY

DO NOT OPEN THE SEALING CAP
THE FILLING LIQUID IS CONTAINED
IN THE BATTERY

FTH16-BS
12V, 14AH



Pb



Pb

SAE PP

>PP<

THE FURUKAWA BATTERY
CO., LTD.

MADE IN JAPAN

FB