



Furukawa - 0616901F - Batería Furukawa FTH16-BS Sin Mantenimiento

Voltaje: 12V - Amperaje: 14Ah. Se suministra con ácido incluido. Batería hermética sin mantenimiento

V

AH

POLARIDAD

SALIDA GASES

L

AN

ALT

12

14

Izquierda

150

87

161

Se suministra con ´

Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ´ en el momento de su instalación. Una vez llenada de ´ la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ´ nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ´ que puedan dañar alguna pieza del vehículo

Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería

Totalmente herméticas ya que todo el ´ es absorbido en placas especiales y por los separadores AGM

Válvulas de regulación del ´ (VRLA) a prueba de derrames

Tecnología avanzada de plomo-calcio

Disponibles en versión precargada o seca con ´ aparte



充電方法 標準
CHARGING METHOD IS T.D.
MÉTHODE DE CHARGE NORMALE

1.4AX5~10

特別迅速充電
P.O. OR QUICK
A. OLL RAPIDE

7AX1

時間
h



SEALED TYPE BATTERY

DO NOT OPEN THE SEALING CAP
THE GAS IS UNDER LE. CAUTION
OF EXHAUSTION

FTH16-BS
12V, 14AH



Pb



Pb

SAE PP

>PP<

THE FURUKAWA BATTERY
CO. LTD. MADE IN JAPAN

